



新北市立樹林高中

Shulin High School, Shulin District, New Taipei City.

Surface Go 3 使用&注意事項

圖資館資訊組

Surface Go 3 使用說明

- Surface go 3



- iPad



- Chrombooks



- 載具車




※若應注意而「未注意」，導致載具損壞，借用者須負擔維修或賠償責任

Surface Go 3 開機流程

1

按下開機鍵，
(面向載具**左上方**)



Surface Go 3 開機流程 [注意事項]

2

出現藍屏，
顯示正啟動還原系統，

**千萬別觸控螢幕，
以免無法正常開機**



Surface Go 3 開機

3


出現「數位學習...」，
表示已完成正常開機，



接著按下Enter按鍵

輸入密碼 **Stu12345**


[S要大寫]



已內建還原系統裝置



- 重開機資料會消失
 - Chrome瀏覽器
 - 儲存在桌面、文件、下載區
- 重開機資料**不會消失**
 - Edge瀏覽器
 - 使用Office軟體時，儲存在新北市教育局(One Drive)



- 1 開始
可以看到釘選的應用程式、最近打開的檔案

使用 Surface Go 3 時的注意事項

點選Chrome瀏覽器

不登入——略過——我知道了——

開啟樹林高中網頁




Surface Go 3 關機流程

4

1. 按下  鍵，

2. 再按右下  處





新北市立樹林高中


Shulin High School, Shulin District, New Taipei City.

連接Wi-Fi網路

圖資館資訊組

檢查連接Wi-Fi網路方式

✓ 連接 Wi-Fi 網路



若連不上網路，
可試著關掉再重開，
或是更換其他
SSID(slash、class)

在高中部、新民樓、
仁愛樓4-5樓上課時，將
WIFI網路選擇

NTPC-Mobile(H)



新北市立樹林高中

Shulin High School, Shulin District, New Taipei City.

注意事項

圖資館資訊組

使用Surface Go 3時的注意事項

 要小心不要從高處掉落



將 Surface 穩穩地放在桌上

不要太靠近桌子邊緣或放在書本上，容易滑落。記得檢查 Surface 支架放置位置。

 不可以只拿鍵盤！




 請避免重壓面板



借用學習載具的注意事項

- 請資訊股長協助以下事項
 - **搬移載具**時，請利用塑膠盒子裝填，並且**直立排列**，**切勿平放堆疊**（其重量易壓壞玻璃面板），請同學們小心拿放。
 - **確實關機**後，再依照號碼放回充電車，確定**充電燈**是否**亮起**，否則會影響下一位使用者。



歸還學習載具的注意事項

- 請資訊股長協助以下事項
 - **座號責任制**（以座號領取載具編號），請同學拿到後，**立即檢查是否有毀損**。
 - **確實關機**後，才放回充電車，以免「熱當機」，影響下一位使用者。
 - 依載具編號放回，並接上充電線。



充電線未接上，以致載具沒電，影響下一位使用者

使用Surface Go 3不當情形



若應注意而「未注意」，導致載具損壞，借用者須負擔維修或賠償責任。



使用時，請放置中間

若有載具相關問題，請**任課教師**協助，
或請連繫**資訊組**（分機**2310**、**2320**）。