

# 附件1-載具投影大屏操作

NTPC-Mobile投影

請老師們協助宣導學生  
不要更動大螢幕的網路設定  
禁止開啟大屏無線網路功能  
以利老師順暢投影、教學順利

# 班級大屏畫面

點選大屏  
無線投影  
APP



# 班級大屏畫面

確認IP為  
10.239開頭

如不是，  
報修資訊組



# 個人載具畫面

確認載具連接學校Wifi：


NTPC-Mobile  
Class  
皆可



# 個人載具畫面


## 開啟MiraAir軟體

如未安裝，請於  
google play、AppStore  
搜尋“MiraAir”並安裝



# 個人載具畫面

選擇分享畫面



# 個人載具畫面

點選開始直播

正確分享後，  
載具螢幕上會有紅點

會錄製螢幕上的所有項目，包含通知。啟用「勿擾模式」來避免顯示非預期的通知。



麥克風  
已關閉

會錄製螢幕上的所有項目，包含通知。啟用「勿擾模式」來避免顯示非預期的通知。



麥克風  
已關閉

# 班級大屏畫面


確認大屏IP  
是10.239開頭



# 個人載具畫面


輸入

10.239.134.59



# 個人載具畫面

點選播放後  
即可投影



END